### ͲϒϾϾϺϾΓΓͼ

# Ultra Encode AIO 快速使用指南

1.硬件	
包装清单	
1 x 电源转换器	1 x 固定板
2 x Wi-Fi 天线	1 x 1U 短挂I
1 x HDMI 线缆	2 x 1U 长挂耳
7 x M2.5 螺丝	

#### 接口图

1. Wi-Fi 天线口	6. HDMI 输入 / 输出口
2. 电源开关	7. LED 指示灯
3. 电源口	8. SDI 输入 / 输出口
4. USB-A 口	9. USB-C 口
5. 以太网口	10. 音频输入 / 输出口





前面板:LCD 液晶屏,1.9",320x170

#### 机架安装图



图1:2台设备并列安装示意图(使用短挂耳) 图2:单台设备安装示意图(使用长挂耳)

## 2. 开始使用

- 1. 连接设备到局域网,接通电源并打开设备电源开关。
- 2. 使用以下任一种方式打开 Web UI。
- ・通过扫描设备面板的 LCD 屏显二维码,或输入二 维码下方显示的IP地址,打开 Web UI 登录界面。 如果IP地址显示 192.168.48.1,参考"通过 Wi-Fi AP 访问 Web UI"。
- 通过 Windows 文件资源管理器:
- a. Windows 7/8/8.1/10/11 用户可以在同一局域网电 脑上,打开"**文件资源管理器**"(即文件夹),在"网络> **其他设备**"区域,找到您的设备。
- b. 双击设备图标,打开 Web UI 登录界面。



・通过 USB NET 访问 Web UI:

- a. 用 USB 线连接设备的 USB-C 口和 PC。
- b. 在所连接电脑的 Web 浏览器中, 输入 USB NET 的 默认 IP 地址(192.168.66.1)。在弹出的登录界面,输 入默认的用户名和密码(区分大小写,均为 Admin) 登录 Web UI。
- c. 登录管理员账号成功后,在"系统设置 > 网络设置 中"配置网络连接。



- ・通过 Wi-Fi AP 访问 Web UI:
- a. 在设备上安装附件的 Wi-Fi 天线。
- b. 在手机/笔记本/平板电脑端,打开无线局域网功能 搜索并加入名称为"设备序列号"的热点,密码为序 列号后8位。
- c. 加入后,在当前设备的网页浏览器中,输入 192.168.48.1 打开 Web UI 登录界面。



- 3. 在登录界面,输入默认的用户名和密码(区分大小 写)均为Admin。登录后,建议修改密码。
- 4. 登录成功后,对设备进行参数配置。

# 3. 保修条款

编码(Ultra Encode)系列的有限保修服务期限为贰(2) 年;随产品附带的配件的有限保修服务期限为壹(1)年。 详细保修条款请访问网址:

cn.magewell.com/quality-assurance

本指南仅供参考,不构成任何形式的承诺。产品特征(包 括但不限于颜色、尺寸、Web UI 等)、价格、可用性和规 格等如有变更,恕不另行通知。

"Magewell"是美乐威公司的注册商标。所有其他商标均 为其各自持有人的财产。

# 4. 技术支持

如果您在使用美乐威产品时有任何问题或需要更多技 术信息,请联系美乐威技术支持团队。

- ・电话: 15365077036
- ・微信: magewellsupport

获取更多美乐威产品相关信息,请访问以下路径:

YOUKU 优酷频道: 美乐威Magewell

热门视频: cn.magewell.com/tv

知识库: cn.magewell.com/kb/ultra-encode



微信公众号:美乐威Magewell